

**A** • voor nauwkeurig af te tekenen plak tape op de deur links/rechts

**B** • breng de lijnen over op kozijn (montage sluitkom)

**C** • voorplaat gelijk met kopse kant deur  
• voorplaat infresen of uitsteken met beitel  
• diepte 3 mm

**D** • speedboor  $\varnothing$  18 mm  
• diepte 85 mm  
• hout tussen gaten wegsteken

deurdikte  
eventueel zelf  
op maat knippen



**E** • speedboor  $\varnothing$  18 mm  
• 2-zijdig doorboren in deur

**F** • speedboor  $\varnothing$  18 mm  
• 2-zijdig doorboren in deur  
• hout tussen 18 mm gaten wegsteken

**G** • schroefgaten voor slotmontage in deur  
(2 x schroef 40 mm), eerst voorboren 3 mm

**H** • knip de sluitkom uit en teken af op kozijn  
• sluitkom gelijk met kopse kant kozijn  
• sluitkom infresen of uitsteken met beitel  
• diepte 8,5 mm

**i** • speedboor  $\varnothing$  22 mm  
• diepte 25 mm  
• hout tussen gaten wegsteken

**j** • schroefgaten voor in kozijn  
(2 x schroef 35 mm), eerst voorboren 3 mm

**K** • schroefgaten voor combinatiemontage van sluitplaat / sluitkom in kozijn  
(3 x schroef 45 mm), eerst voorboren 3 mm

**L** • sla de lip over het kozijn met kunststof hamer

