

MONTAGEINSTRUCTIES ZANDBAK XXL



SCAN ME

- 1** Leg op een horizontale ondergrond de basisvorm uit met de 1^{ste} laag balken. Verbind de balken losjes met behulp van de grondpinnen*.



De gronddoeken worden overlappend met de opstaande randen tussen de 1^{ste} en 2^{de} laag balken in vastgekneld. Breng vervolgens extra lagen balken geschrankt

2



- 3** Duw de pinnen verder de ondergrond in tot ze gelijk komen met de bovenrand van de zandbak. Vul tot enkele cm onder de rand met speelzand.



Werk de zandbak verder af met afzonderlijk verkrijgbare hoekzandbakzitjes en een zandbakafdekking van fijn gaasnet of waterdicht zeil.

4



- 5** Bij een verhoogde zandbak of op harde ondergronden kunnen de punten waar de modulaire balken in de lengte met elkaar verbonden zijn licht uitwaaiëren. Voorkom het door aluminium koppelstukken op die verbindingpunten aan te brengen.



* Op harde ondergronden worden de grondpinnen vervangen door steunstaken (of combinaties van steunstaken) die precies even hoog zijn als de zandbak.