

HANDLEIDING MONTEREN VAN HEKO ZIJWINDSCHERMEN

Belangrijk: monteren alleen mogelijk met geopende raam



Rubbers vetvrij maken met bijv. (wasbenzine)



Verwijder strip(s) van tape



Spiegelkant eerst insteken

vervolgens



Kant deurstijl insteken



Scherm rustig in raamstijl rubber duwen, daarna eventueel meegeleverde metalenclips aanbrengen

(bevinden zich in kleine zakje) – LET OP! Weerhaakje van clip aan raamrubberkant plaatsen!!



Met bediening (electrisch of handdraai) de Ruit rustig stapsgewijs omhoog bewegen, zodat u goed kan kijken of de ruit langs het zijwindschermpje gaat, en zich zo goed kan zetten. Aub dit goed in acht nemen, daar anders de kans bestaat dat indien u de ruit in 1 keer omhoog doet, het scherm kan scheuren/breken.

**** Niet bij elke set wordt een zakje met metalenklemmentjes bijgeleverd, omdat ze dan niet nodig zijn, maar mocht die erbij zitten, dan gaarne de metalen klemmetjes met pijltjes gemarkeerden plaatsen op bijgeleverde kleine briefje of print op zakje**

(met bijv. platte schroevendraaier) in het raamstijl drukken.

TIP!!! Mocht na het aanbrengen van de metalen klemmetjes het raam door de beveiliging toch weer naar beneden gaan, is het meestal een kwestie om de klemmetje meer richting de deurstijl te schuiven, zodat het raamstijl nog ruimer wordt, en de weerstand afneemt!

Daarna de eerste 2x het raam met kleine korte stootjes omhoog laten gaan, en het scherm een beetje helpen, zodat het scherm in het raamstijl kan zetten!!