

Plaats instructie natuursteen brievenbus

1. Indien u de brievenbus op een verharding plaats hoeft u niets te doen. Een verharding als straatwerk, betonwerk of kiezels is voldoende.
2. Indien u de brievenbus in de tuin tussen de zand wilt plaatsen, dient u een kleine "fundering" te maken.

Wij adviseren een fundering van 40 cm breed, 40 cm diep en 25 cm diep. Zie onderstaand voorbeeld.



Let op, uw brievenbus mag niet meer dan 10 meter staan van de openbare weg. Indien de afstand groter is, hoeft PostNL de post niet in uw brievenbus te bezorgen.