

Stap 1:

Bevestig het doek aan het frame.

Stap 2:

Draai de witte dop vast aan bovenzijde.