

Aan de spiegel

1) Schroef de spiegel los



2) Steek het schroefdraad van de spiegel door de montagebeugel



3) Schroef de spiegel weer vast en plaats de beugel op de gewenste plek



4) Monteer de klem beugel tussen de beugel en telefoonhouder en draai deze aan.



5) Je X-Grip is nu klaar voor gebruik

Op het stuur

1) Monteer de stuurbeugel zoals op het bovenstaande plaatje.



2) Draai de moeren op het einde van de U-beugel en draai deze aan met een sleutel



3) Monteer de klem beugel tussen de beugel en telefoonhouder en draai deze aan.



4) Je X-Grip is nu klaar voor gebruik



Liever een video?
Scan dan de QR
code voor onze
videohandleiding.



INHOUD

