

MONTAGE INSTRUCTIE

1. Houd het wandrek tegen de muur en markeer waar de boorgaten komen.
2. Boor de gaten voor en steek de pluggen in deze boorgaten.
3. Schroef het wandrek tegen de muur met de meegeleverde schroeven. Werk de schroeven netjes weg met de afdekkapjes.
4. Heb je een model besteld met handdoekstang? Gebruik dan een kleine schroevendraaier om de handdoekstang vast te schroeven.
5. Richt het wandrek in met leuke accessoires, geurkaarsjes of douchespullen!

Bonustip: Ga je in tegels boren? Maak dan een X met schilderstape op de plek waar je de houder wilt bevestigen. Dit voorkomt dat de boor wegglijdt op de gladde tegels.

Opmerking: Ga je dit wandrek bevestigen met 3M-stickers? Houd dan rekening met een mindere belastbaarheid. Boren heeft altijd een hogere draagkracht dan stickers.

