

Handleiding

1. Zorg dat de ondergrond schoon, droog en glad is.
2. Haal het beschermlaagje van het haakje, plak het haakje op de gewenste plek en druk het haakje goed aan (ongeveer 20 seconden).
3. Bij voorkeur 12 uur wachten voor er producten aan te hangen.