

1. Haal de folie van de set.
2. Leg de tegels ondersteboven neer zoals jij de indeling wenst.
3. Voeg de randen toe aan de buitenzijde van de matten om de indeling af te sluiten.
4. Plak van binnenuit de naden af met onze hoogwaardige tape.
5. Draai de matten om en leg deze op de uiteindelijke plek van bestemming.

Jouw matten zullen niet meer schuiven en / of verplaatsen door onze bijgeleverde tape.

