



AkoestiPanel





AkoestiPanel Montage handleiding **vastschroeven**

Je monteert het AkoestiPanel Basic paneel in 6 stappen.

Kies je bij je bestelling voor 'Vastschroeven', gebruik dan deze handleiding. Je hebt nodig:

- ✓ Waterpas
- ✓ Potlood
- ✓ Boormachine
- ✓ Pluggen
- ✓ Schroeven
- ✓ Hulp bij het ophangen



Stap 1

Trek een klein stukje van het akoestische materiaal uit het frame omhoog op de plek waar je het frame wilt bevestigen.



Stap 2

Je monteert het frame direct op de muur met schroeven. Hiervoor moet je door het frame boren. Gebruik een metaalboor van 4 mm en houd ongeveer een boorgat om de meter aan. Zo voorkom je dat het frame gaat doorhangen.



Stap 3

Daarna teken je met een potlood en een waterpas in de voorgeboorde gaten in het frame de boorgaten op de muur.



Stap 4

Boor vervolgens de gaten met een boormachine. Duw daarna een plug in elk boorgat. Welke pluggen je nodig hebt hangt af van de type wand.



Stap 5

Je kunt nu met schroeven het paneel aan de wand bevestigen. Kies daarbij de schroeven die passen bij het type plug. Deze klus klaar je het beste met twee personen.



Stap 6

Duw vervolgens het akoestische materiaal weer terug in het frame.



How to mount the AkoestiPanel Basic panel in **6 steps**

Use this manual in case you've selected the 'Screw mounting' option when ordering. During this mounting procedure, you will need:

- ✓ Spirit level
- ✓ Pencil
- ✓ Drill
- ✓ Wall plugs
- ✓ Screws
- ✓ Additional help when mounting the frame



Step 1

Pull up a small piece of the acoustic material from the frame where you would like to attach the frame to the wall.



Step 2

The frame is mounted directly to the wall using screws. This requires you to drill through the frame. Drill approximately one hole per meter using a 4 mm metal drill bit. This way, you prevent the frame from sagging.



Step 3

Next up, level out the frame using a spirit level and draw drilling holes on the wall through the pre drilled holes in the frame with a pencil.



Step 4

Drill the holes in the wall using a drill. Then push a wall plug into each of the drilled holes. The type of plugs that you need to use depends on the type of wall.



Step 5

You can now mount the panel to the wall using screws. Make sure to use screws that are compatible with the type of plugs that you use. This step is best done with 2 people.



Step 6

Lastly, push the acoustic material back into the frame. .



Die Montage des **AkoestiPanel** Basisplatte erfolgt in **6 Schritten**.

Wenn Sie bei Ihrer Bestellung "Schraube" wählen, verwenden Sie diese Anweisungen. Sie benötigen:

- ✓ Wasserwaage
- ✓ Bleistift
- ✓ Bohren
- ✓ Dübel
- ✓ Schrauben
- ✓ Hilfe beim Aufhängen



Schritt 1

Ziehen Sie ein kleines Stück des Akustikmaterials an der Stelle vom Rahmen ab, an der Sie den Rahmen befestigen möchten.



Schritt 2

Sie montieren den Rahmen mit Schrauben direkt an der Wand. Dazu muss der Rahmen durchbohrt werden. Verwenden Sie einen Metallbohrer von 4 mm und halten Sie alle Meter ein Bohrloch. Dadurch wird ein Durchhängen des Rahmens verhindert.



Schritt 3

Zeichnen Sie dann mit einem Bleistift und einer Wasserwaage die Bohrlöcher an der Wand in die vorgebohrten Löcher im Rahmen.



Schritt 4

Bohren Sie dann die Löcher mit einer Bohrmaschine. Stecken Sie dann in jedes Loch einen Dübel. Die Art des DüBELS, den Sie benötigen, hängt von der Art der Wand ab.




Schritt 5

Sie können die Platte nun mit Schrauben an der Wand befestigen. Wählen Sie die Schrauben, die zum Dübeltyp passen. Diese Aufgabe wird am besten von zwei Personen erledigt.



Schritt 6

Schieben Sie dann das Akustikmaterial zurück in den Rahmen.



Vous montez le panneau de base **AkoestiPanel** en **6 étapes**.

Si vous choisissez "vis" lors de votre commande, suivez ces instructions. Vous aurez besoin :

- ✓ Niveau à bulle
- ✓ Crayon
- ✓ Foret
- ✓ Chevilles
- ✓ Vis
- ✓ Aide à l'accrochage



Étape 1

Retirez un petit morceau du matériau acoustique du cadre à l'endroit où vous voulez fixer le cadre.



Étape 2

Vous fixez le cadre directement sur le mur à l'aide de vis. Cela nécessite de percer le cadre. Utilisez une perceuse à métal de 4 mm et percez un trou tous les mètres environ. Cela évite que le cadre ne s'affaisse.



Étape 3

Ensuite, à l'aide d'un crayon et d'un niveau à bulle, dessinez les trous de perçage sur le mur dans les trous pré-percés dans le cadre.



Étape 4

Percez ensuite les trous avec une perceuse. Puis enfoncez un bouchon dans chaque trou. Le type de cheville dont vous avez besoin dépend du type de mur.



Étape 5

Vous pouvez maintenant fixer le panneau au mur à l'aide de vis. Choisissez les vis qui correspondent au type de cheville. Ce travail doit être effectué par deux personnes.



Étape 6

Repoussez ensuite le matériau acoustique dans le cadre.

