



# E-handleiding



USME Stopcontactbeveiliging



## Snelle installatie

**Stap 1:** Haal de USME stopcontactbeveiligers uit de verpakking.



**Stap 2:** Lees de gebruikersinformatie op de achterkant van de verpakking voor gebruik.

**Stap 3:** Ontvet de stopcontactwanddozen. Een sopje dat bestaat uit afwasmiddel of allesreiniger werkt prima.



**Stap 4:** Verwijder de 3M-sticker en plak de stopcontactbeveiliging direct op de ontvete stopcontactwanddoos.



**Stap 5:** Test of de USME stopcontactbeschermers werken.

**Einde handleiding**

