

LET OP: Voor deze oorkussens werd onderscheid gemaakt tussen links en rechts. Er werd ruimte voorzien voor de USB-oplader, dit is de rechter kant.



Verwijder de oude oorkussens met een stuk harde plastic zoals bijvoorbeeld een bankkaart.



Verwijder de overgebleven lijmresten. Zorg ervoor dat de oppervlakte volledig schoon is.



Maak de kleefrand vrij van het oorkussen dat je wil gaan plaatsen.



Het rechter oorkussen heeft een uitsparing voor de USB-oplader. Zorg dat deze aan de onderkant van je koptelefoon wordt geplaatst.



Controleer goed dat je geen openingen meer ziet en druk aan voor ongeveer 3 minuten.



KLAAR!
Je koptelefoon ziet er nu als nieuw uit.