

Bedankt voor de aankoop van een Phreeze & Phonesafe product!



STAP 1: In elkaar zetten

Plaats de houder in de daarvoor bestemde openingen. Draai dit even stevig aan, zodat de houder stevig vast zit.



STAP 2: Vastzetten

Bevestig de houder op de gewenste positie op het stuur van je fiets, motor of wandelwagen. Draai vervolgens aan het zwarte hendeltje aan de onderkant totdat de houder stevig op zijn plek zit.



STAP 3: Telefoon bevestigen

Bevestig de telefoon aan de houder door de siliconenrubber bandjes erover heen te schuiven.