

Handleiding

stap 1



Maak het oppervlak goed schoon met het bijgeleverde doekje

stap 2



Knijp de lijm als een S vorm op de achterkant, zoals weergegeven op de foto

stap 3



Haal de twee stickers van de messenmagneet af

stap 4



Druk de messenmagneet 20 seconden tegen de muur

Voordat je de messenmagneet in gebruik neemt, wacht 24 uur totdat de lijm goed gedroogd is

stap 5



Geniet van uw Quance Messenmagneet