

Montage handleiding Guniek toilet rolhouder:

Benodigheden voor montage op stenen muur:

Boormachine.

Steenboor 8mm.

Hamer.

Waterpas.

Pozidriv kruiskop schroevendraaier.

Deze schroeven lijken erg veel op de Philips kruiskopschroeven, maar hebben een extra inkeping. Dit stelt je in staat om in een kleine hoek te schroeven en zorgt voor nét wat extra grip ten opzichte van de Philips kruiskopschroef. Vooral wanneer je wat minder bewegingsruimte hebt komt de Pozidriv goed tot zijn recht. We raden je aan om enkel Pozidriv bits te gebruiken op schroeven met een Pozidriv schroefkop. Je krijgt hierdoor het beste resultaat en je schroeven en bits blijven langer intact.



- 1:** Haal de toiletrolhouder uit de verpakking.
- 2:** Haal de 3 meegeleverde schroeven en 8mm pluggen uit het zakje (deze is met een tie-wrap aan de houder bevestigd)
- 3:** Plaats de toiletrolhouder tegen de muur (houd hem eventueel waterpas dmv het waterpas) teken de schroefgaten af met een stift.
- 4:** Verzeker je ervan dat er geen water- of elektriciteitsleidingen achter de muur lopen.
- 5:** plak een stukje schilderstape op de boorplek, zo glijdt de boor minder snel weg.
- 6:** Schakel het klopmechanisme van de boormachine uit. Boor de gaten in de muur. Begin langzaam en voer de snelheid langzaam op zodra de boor door de tegel heen is.
- 7:** Tik met de hamer voorzichtig de pluggen in de muur. Schroef met de schroevendraaier de schroeven vast.

Tip!

Gebruik bij het boren in tegels nooit de klop- of boorhamerstand van je boormachine. Tegels zijn kwetsbaar en scheuren snel.

Tip!

Ga je bestaande accessoires vervangen? Maak dan als het kan gebruik van de bestaande boorgaten.

Tip!

Boor bij hard betonnen muren eerst zonder klopstand met een tegel/glasboor door de tegel. Boor daarna met een steenboor en klopboorstand.