

Handleiding – Carpoint Reflectoren Ø70 mm

Installatie

1. Kies een geschikte montageplaats op de aanhanger, trailer of caravan.
2. Controleer of het oppervlak schoon en droog is.
3. Plaats de reflector op de gewenste positie.
4. Bevestig de reflector met een geschikte bout of zelftapper (niet meegeleverd).
5. Controleer of de reflector stevig is gemonteerd.

Gebruik

- Zorg ervoor dat de reflectoren altijd schoon en zichtbaar blijven.
- Controleer regelmatig of de bevestiging nog stevig vastzit.
- Vervang de reflectoren wanneer deze beschadigd of sterk verkleurd zijn.

Kenmerken

- Verhoogt de zichtbaarheid van voertuigen en aanhangers
- Eenvoudige montage met één bevestigingspunt
- Duurzaam kunststof materiaal
- Geschikt voor aanhangers, trailers en caravans
- Weerbestendig ontwerp

Specificaties

- Merk: Carpoint
- Kleur: Rood
- Materiaal: Kunststof
- Diameter: 70 mm
- Bevestiging: Bout of zelftapper
- Bevestigingsmateriaal inbegrepen: Nee

Onderhoud

- Reinig regelmatig met een zachte vochtige doek.
- Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen.
- Controleer periodiek op beschadigingen of losse bevestigingen.

Veiligheidswaarschuwingen

- Monteer de reflectoren stevig voordat u het voertuig gebruikt.
- Controleer vóór iedere rit of de reflectoren goed zichtbaar zijn.
- Gebruik uitsluitend geschikt bevestigingsmateriaal.
- Vervang beschadigde reflectoren direct om de zichtbaarheid te behouden.

Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.