



## Montagehandleiding Alfa Romeo 939 / Brera

Open de twee voorgesneden vakken in uw bagageruimte.



Achter deze vakken vindt u aan beide zijden een schroefdraadbevestigingspunt:



Steek de bevestigingspinnen van het windscherm door de uitsparingen.



Schuif de ring over het schroefdraad van de bevestigingsschroef en draai deze nu aan beide kanten in de eerder genoemde schroefdraadbevestigingspunten



Het windscherm is nu veilig gezekerd. U kunt nu windvrij genieten van uw cabrio!

**Bedankt voor uw aankoop!**