

Handleiding

“ChargeMore Autolader USB / USB-C”

Stap 1 “Verpakking”

Haal de “Chargemore Autolader” uit de verpakking.

Stap 2: “Installatie”

Plaats de “Chargemore Autolader” in de sigaretten aansluiting van uw voertuig.

Zodra de Autolader contact maakt brandt er een blauw indicatielicht.

Wanneer het blauwe indicatielicht niet brandt controleer het volgende:

-
- Controleer of de “ChargeMore autolader” diep genoeg in de sigarettenaansluiting zit.
- Controleer of uw voertuig wel op het contact staat.



Stap 3: “Het opladen”

Plaats vervolgens een oplaadkabel in de USB-C poort van de “Chargemore Mini USB Autolader”.

Stap 4: “Genieten”

Nu wordt uw telefoon/tablet of ander accessoires gemakkelijk, snel en veilig opgeladen!

Team MaxedMore wenst u veel plezier toe met de “ChargeMore Autolader” ☺

