

# WC BORSTEL MONTEREN



**1. BEVESTIG DE STEEL ONDERDELEN**



**2. BEVESTIG DE WC BORSTEL OP DE STEEL**



**3. CONTROLEER OF ALLES GOED VAST ZIT**



**4. KLAAR VOOR GEBRUIK**