

Handleiding Apakketbus Compact



Handleiding: Montage van een Pakketbus aan de Muur

Opmerking: Het is essentieel om de handleiding en instructies van de specifieke pakketbus en de gebruikte bevestigingsmaterialen zorgvuldig te lezen voordat je begint met de montage. Zorg er ook voor dat je de juiste veiligheidsmaatregelen neemt bij het werken met gereedschap en het boren in de muur.

Benodigde materialen:

- Pakketbus
- Ankerbouten
- Boormachine
- Betonboor (voor betonnen muren) of steenboor (voor stenen muren)
- Waterpas
- Moeren voor bevestiging van de pakketbus aan de ankerbouten
- Potlood of markeerstift
- Gereedschap om ankerbouten vast te draaien
- Veiligheidsbril
- Handschoenen

Let op!

- Apakketbus is niet verantwoordelijk voor materiële en immateriële schade bij montage van de pakketbus.
- Aan deze handleiding kunnen geen rechten ontleend worden.

Waarschuwing:

- Wees voorzichtig bij het boren in de muur. Draag altijd een veiligheidsbril en handschoenen om letsel te voorkomen.
- Zorg ervoor dat je de juiste ankers gebruikt die geschikt zijn voor de muur waarop je de pakketbus wilt monteren.

Stappen:

1. **Kies de locatie:** Selecteer een geschikte locatie aan de muur waar je de pakketbus wilt plaatsen. Zorg ervoor dat de plaatsing handig is voor bezorgers en gemakkelijk toegankelijk is voor jezelf.
2. **Markeer de boorgaten:** Plaats de pakketbus tegen de muur op de gewenste hoogte en markeer de positie van de boorgaten met een potlood of stift. Zorg ervoor dat de markeringen nauwkeurig zijn. **Tip:** Gebruik een waterpas.
3. **Boor de gaten:** Gebruik een boormachine met de juiste boor (betonboor voor betonnen muren of steenboor voor stenen muren) en boor de gaten op de gemarkeerde posities. Zorg ervoor dat de gaten diep genoeg zijn om de ankerbouten goed te kunnen plaatsen.
4. **Plaats de ankerbouten:** Plaats de ankerbouten in de geboorde gaten. Tik ze voorzichtig in de muur met behulp van een hamer als dat nodig is.
5. **Bevestig de pakketbus aan de muur:** Plaats de pakketbus tegen de muur, zodat de ankerbouten door de bevestigingsgaten van de pakketbus steken. Gebruik een waterpas om te controleren of de pakketbus recht staat.
6. **Bevestig de pakketbus aan de ankerbouten:** Bevestig de pakketbus stevig aan de muur door schroeven en/of moeren te gebruiken. Zorg ervoor dat alle bevestigingen goed zijn vastgedraaid.
7. **Laatste controle:** Controleer of de pakketbus stevig en stabiel aan de muur is bevestigd. Schud er voorzichtig aan om te zien of er speling is. Als alles stevig is, is de montage voltooid.
8. **Test de pakketbus:** Doe een test met een niet-belangrijk pakketje om te controleren of de pakketbus goed functioneert en of de bevestiging stevig genoeg is.

Gelukt!

je hebt nu je pakketbus geïnstalleerd, wij van Apakketbus wensen u veel plezier met uw aankoop!