

# Hoe installeren?

Geen spijkers, geen gaten, geen schade aan de muur

Step:- 1



Scheur de beschermende film af!

Step:- 2



Blijf aan de muur en knijp uit de lucht

Step:- 3



Installeer de basis

Step:- 4



Plaats de borstel in de basis