

HANDLEIDING

1

5x60mm spaanplaatschroef
6x30mm bout
Vleugelmoer

1) Monteer de dwarsbalken met 6x30mm bouten en verbind de dwarsbalken met de poten met 5x60mm spaanplaatschroeven.

2

4x35mm spaanplaatschroef
minifix

2) Bevestig de 120 cm onderste spaanplaatgaten aan de bovenkant met 4x35 mm spaanplaatschroeven aan de voeten en plaats de minifixes in de gaten op het onderdeel.

3

No 1: 29x45 cm
No 2: 29x34 cm
kavela

3) Plaats de pluggen in de gaten naast stuk nr. 1 en plaats stuk nr. 1 tussen stuk nr. 2 en monteer het.

6

Minifix-equivalent
halve draai rechts

6) Voltooi de installatie door de Minifix tegenhangers een halve slag naar rechts te draaien.

5

minifix
4x35mm spaanplaatschroef

5) Bevestig minifixes aan de 120 cm spaanplaat bovenaan en plaats ze op de voeten met de gaten naar beneden en bevestig ze aan de voeten met 4x35 mm spaanplaatschroeven.

4

Minifix-equivalent

4) Plaats de minifix-tegenhangers in de gaten op de stukken 2 en plaats vervolgens de stukken op de minifixes.

6x30mm bout 1 stuk	5x60mm spaanplaatschroef 4 stuks	4x35mm bout 8 stuks	Minifix 8 stuks	Minifix-equivalent 8 stuks	Deuvel 4 stuks
-----------------------	-------------------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------------	-------------------