

Eenvoudig te installeren



1 Markeer met potlood



2 Boor gaten



3 Plaats pluggen



4 Schroef plafondhaak vast