

... für medizinische Einsatz-
Druckprofil ist klinisch getestet
... für Venenthrombose entgegen.
... sionsdruck fällt stufenweise
... chel bis zur Wade ab und fördert
... Blutstrom zum Herzen und zur
... trümpfe eignen sich

... für:
... thromboseprophylaxe
... (bose)
... axe und Therapie bei Varizen
... (rn)
... itzung bei verstauchten

... ung müder Beine (stehende

... ention SolvaCare est un
... ical. Des recherches cliniques
... l'efficacité du niveau de com-
... la prévention des thromboses
... fondes. La pression graduée,
... cheville que vers la cuisse,
... ur veineux vers le cœur et les
... as est une solution efficace

... vivants :
... e thrombose veineuse
... a thrombose du voyageur !)
... le soulagement des varices
... des entorses de chevilles
... jambes lourdes (professions
... e station debout prolongée)

SOLVACARE.COM

Anmessung der Strümpfe:

Messen Sie Ihren Fußknöchelumfang ca. 2 cm über dem Fußknöchel. Wählen Sie den Strumpf mit dem Knöchelumfang, der zu Ihrem Messwert passt. Falls Sie das SolvaCare Maßband benutzen, können Sie mittels der Farbe des Fußknöchelumfangs den entsprechenden Farbcode der Strümpfe ablesen. Falls Ihr Wadenumfang verglichen mit dem Fußknöchelumfang größer ist, empfehlen wir Ihnen eine Größe größer zu wählen.

Prise de mesure des bas :

mesurez le tour de la cheville environ 2 cm au-dessus de la malléole. Choisissez les bas de la taille correspondant à votre tour de cheville. Si vous utilisez le mètre ruban SolvaCare, la couleur correspondant à votre tour de cheville indique le code couleur des bas adaptés. Si votre mollet est relativement gros par rapport à votre cheville, nous vous recommandons de prendre 1 taille au-dessus.



SolvaCare B.V. Arnoudstraat 20,
2182 DZ Hillegom, The Netherlands



8 718469 200313