

01

Sorteer de profielen in de doos zoals hiernaast afgebeeld



02

In het armprofiel zitten twee gaten.
Nadat de duimschroef een of twee slagen is gedraaid op de tapbout die uit de doos komt, moet deze in de gaten in het zitprofiel worden gestoken door het gat in het armprofiel zoals op de afbeelding aan de zijkant.
Na het inrijgen van de bout, moet deze worden vastgedraaid totdat deze vastklikt met een andere duimschroef.



03

Er zitten 2 gaten in het rugprofiel en zitprofiel.
Nadat u de tapbout een of twee slagen uit de doos naar de duimschroef hebt gedraaid, moet deze in de gaten in het rugprofiel worden gestoken vanaf het gat in het zitprofiel, zoals in de afbeelding aan de zijkant.
Nadat de bout is gepasseerd, moet deze vanaf het bovenste gedeelte worden vastgedraaid totdat deze vastklikt met een andere duimschroef.

