

Handleiding voor KOMBIBOX

Installatie-instructies

Benodigd gereedschap:

Potlood

Decoupeerzaag of bovenfrees

Schroevendraaier

Meetlint

Stap 1: Kies de locatie

Selecteer een plek op het bureau of werkblad waar je makkelijk toegang hebt tot de stekkerdoos.

Zorg dat er aan de onderzijde ruimte is voor de kabel en aansluitingen.

Stap 2: Markeer de uitsparing

Gebruik de gemeten afmetingen van de stekkerdoos (fig.1) om de uitsparing op het oppervlak af te tekenen.

Tip: Meet de *flensbreedte* om te voorkomen dat het deksel niet goed sluit.

Stap 3: Zaag de uitsparing

Gebruik een decoupeerzaag of bovenfrees om de uitsparing uit het blad te zagen.

Zorg voor nette, rechte randen.

Stap 4: Plaats de stekkerdoos

Schuif de stekkerdoos in de uitsparing.

Zorg dat hij stevig en vlak ligt, en de klep goed kan openen en sluiten.

Stap 5: Sluit de stroom aan

Steek de 1.5 meter kabel in een geaard stopcontact.

Eventueel kun je de kabel geleiden met kabelklemmen of -goten voor netheid.

Gebruik

Stopcontacten: Geschikt voor alle standaard EU-apparaten.

USB-poorten: Geschikt voor het opladen van smartphones, tablets, etc.

Onderhoud

Maak schoon met een droge of licht vochtige doek.

Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen.

Controleer regelmatig op losse aansluitingen of kabelslijtage.

