



Plaats de stuurhoes op de bovenkant van het stuurwiel, houd het bovenste gedeelte van het stuurwiel vast en trek de hoes met beide handen langzaam naar beneden tot aan de onderkant van het stuurwiel.



Als het lastig is om de stuurhoes te bevestigen, vraag dan iemand anders om te helpen door deze naar de juiste positie te trekken.



Wanneer de onderkant van het stuurwiel is geïnstalleerd, zal deze niet meer verschuiven en zit de stuurhoes goed.

Om de buitendiameter te meten, meet je de afstand van de ene buitenkant van het stuurwiel naar de andere buitenkant van het stuurwiel.

Dit moet 36-38 cm zijn.

