

Hoe? Volg de stappen hier onder



Ontvet de wand



Plak de schroef
op de juiste plek,
druk deze goed
aan



Bevestig het
product aan de
schroef, draai
hem goed aan!



Het product zit
aan de schroef
bevestigd
zonder te boren