

**Assembly Instruction**

1-Place the circular bolt on the 360° head, with the larger part in the external part.

2-Place the 360° head inside the binary on the holder back, aligning it in the central part. Screw the bolt on the holder back to join the holder and the air-vent clip. Pay attention to not push too much the 360° head on the binary on the holder back, it could break.

3-Before using the magnetic support mounted in the car with your device, make sure you have screwed the locking ring in the best position.

**Magnetic plate usage instructions**

1-Apply the protective film [A] on the back of your smartphone

2-place or stick (thanks to the 3M adhesive back) the metal plate [B] on the protective film



### Istruzioni Assemblaggio

1- Posizionare l'anello bloccante sulla testina con l'estremità più larga rivolta verso l'esterno.

2- Incastrare la testina all'interno delle guide poste sul retro del supporto magnetico, allineandola centralmente. Dopodiché avvitare l'anello bloccante per fissare il supporto magnetico alla clip per griglia d'areazione. Prestare attenzione a non forzare troppo le guide del supporto magnetico, poiché potrebbero rompersi. Celly S.p.A. declina ogni responsabilità per la rottura delle guide poste sul retro del supporto magnetico.

3- Prima di utilizzare il supporto magnetico montato in auto con i propri device, assicurarsi di aver avvitato al meglio l'anello bloccante.

### Istruzioni utilizzo placca magnetica



1-Applica la pellicola protettiva [A] sul retro del tuo smartphone

2-Appoggia o incolla (grazie al retro 3M adesivo) la placca metallica [B] sulla pellicola protettiva

Manual de usuario  
SOPORTE DE COCHE MAGNETICO  
Modello: GHOSTSUPERPLUS



### Instrucciones de montaje

1-Coloque el perno circular en la cabeza de 360 °, con la parte más grande en la parte externa.

2-Coloque la cabeza de 360 ° dentro del binario en la parte posterior del soporte, alineándolo en la parte central. Atornille el perno en el soporte hacia atrás para unir el soporte y el clip de ventilación. Preste atención para no empujar demasiado la cabeza de 360 ° en el binario en el soporte hacia atrás, podría romperse.

3-Antes de usar el soporte magnético montado en el automóvil con su dispositivo, asegúrese de haber atornillado el anillo de bloqueo en la mejor posición.

### Instrucciones de uso de la placa magnética



1-Aplique la película protectora [A] en la parte posterior de su teléfono inteligente 2 lugares o pegar (gracias al adhesivo 3M) la placa de metal [B] en la película protectora



### Bauanleitung

1-Setzen Sie die Rundschraube auf den 360 ° -Kopf, wobei sich der größere Teil im äußeren Teil befindet.

2-Platzieren Sie den 360 ° -Kopf in der Binärdatei auf der Rückseite des Halters und richten Sie ihn im Mittelteil aus. Drehen Sie die Schraube am Halter zurück, um den Halter und die Entlüftungsklammer zu verbinden. Achten Sie darauf, dass Sie den 360 ° -Kopf auf der Rückseite des Halters nicht zu weit nach hinten drücken, da er sonst zerbrechen könnte.

3-Vergewissern Sie sich, dass Sie den Sicherungsring in der besten Position festgeschraubt haben, bevor Sie die im Auto montierte magnetische Halterung mit Ihrem Gerät verwenden.

### Gebrauchsanweisung für Magnetplatten



1-Bringen Sie die Schutzfolie [A] auf der Rückseite Ihres Smartphones an  
2-fach oder kleben (dank 3M-Kleberücken) die Metallplatte [B] auf die Schutzfolie

Manuel utilisateur  
SUPPORT DE VOITURE MAGNETIQUE  
Modèle: GHOSTSUPERPLUS



### Instructions de montage

1-Placez le boulon circulaire sur la tête à 360 °, avec la plus grande partie dans la partie externe.

2-Placez la tête à 360 ° à l'intérieur du binaire sur le support, en l'alignant dans la partie centrale. Vissez le boulon sur le support en arrière pour joindre le support et le clip de ventilation. Faites attention à ne pas pousser trop la tête à 360 ° sur le binaire du support, cela pourrait casser.

3-Avant d'utiliser le support magnétique monté dans la voiture avec votre appareil, assurez-vous d'avoir vissé la bague de verrouillage dans la meilleure position.

### Notice d'utilisation de la plaque magnétique



1- Appliquez le film protecteur [A] à l'arrière de votre smartphone

2- Endroits ou collez (grâce au dos adhésif 3M) la plaque métallique [B] sur le film protecteur



### Montážní návod

1 Umístěte kruhový šroub na 360 ° hlavu, s větší částí v externí části.

2 -Vložte 360 ° hlavu dovnitř binární části na zadní straně držáku a vyrovnejte ji ve střední části. Zašroubujte šroub na držáku zpět a spojte se s držákem a odvěšovací sponou. Dávejte pozor, abyste příliš nezatlačili o 360 ° hlavu na binární na zadní straně držáku, mohlo by dojít k prasknutí.

3-Před použitím magnetického držáku namontovaného ve vozidle se zařízením se ujistěte, že jste pojistný kroužek našroubovali v nejlepší poloze.

### Pokyny k použití magnetické desky



1 - Naneste ochranný film [A] na zadní stranu smartphonu

2-místo nebo přilepit (díky 3M lepidlové zadní straně) kovovou desku [B] na ochranný film



### Montážny návod

1 -Uplatnite kruhovú skrutku na 360 ° hlavu, s väčšou časťou vo vonkajšej časti.  
2 -Vložte 360 ° hlavu do binárneho otvoru na zadnej strane držiaka tak, aby bola zarovnaná v strednej časti. Zaskrutkujte skrutku na držiaku späť, aby ste sa pripojili k držiaku a na odzdušňovaciu sponu. Dávajte pozor, aby ste príliš nestlačili 360 ° hlavu na binárny prvok na zadnej strane držiaka, mohlo by dôjsť k zlomeniu.  
3-Pred použitím magnetickej podložky namontovanej vo vozidle s vaším prístrojom sa uistite, že ste poistný krúžok zaskrutkovali do najlepšej polohy.

### Návod na použitie magnetickej platne



1 - Na zadnú stranu smartfónu naneste ochranný film [A]  
2-bodové alebo prilepte (vďaka lepidlu 3M späť) kovovú platňu [B] na ochrannú fóliu

Εγχειρίδιο χρήστη  
ΚΑΤΟΧΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ  
Μοντέλο: GHOSTSUPERPLUS



### Οδηγίες συναρμολόγησης

1-Τοποθετήστε τον κυκλικό μπουλόκι στην κεφαλή 360 °, με το μεγαλύτερο μέρος στο εξωτερικό τμήμα.

2-Τοποθετήστε την κεφαλή 360 ° μέσα στο δυαδικό τμήμα της υποδοχής, ευθυγραμμίζοντας την στο κεντρικό τμήμα. Βιδώστε το μπουλόκι στη θήκη προς τα πίσω για να ενώσετε τη θήκη και το κλιπ εξαερισμού. Δώστε προσοχή να μην πιέσετε πάρα πολύ το κεφάλι 360 ° στο δυαδικό στην υποδοχή της πλάτης, θα μπορούσε να σπάσει.

3-Πριν χρησιμοποιήσετε τη μαγνητική βάση που είναι τοποθετημένη στο αυτοκίνητο με τη συσκευή σας, βεβαιωθείτε ότι έχετε βιδώσει τον δακτύλιο ασφάλισης στην καλύτερη θέση.

### Οδηγίες χρήσης μαγνητικών πλακών



1-Εφαρμόστε την προστατευτική μεμβράνη [A] στο πίσω μέρος της συσκευής σας  
2-θέση ή ραβδί (χάρη στην κόλλα πίσω 3M) τη μεταλλική πλάκα [B] στην προστατευτική μεμβράνη Bauanleitung



Kullanım kılavuzu  
MANYETİK ARABA TUTUCU  
Modello: GHOSTSUPERPLUS



**Montaj talimatı**

1-Dairesel civatayı daha büyük kısmı dış kısımda olacak şekilde 360 ° başlığına yerleştirin.

2-360 ° kafasını, tutucunun arka kısmındaki ikili içine yerleştirin ve orta kısımda hizalayın. Tutucuyu ve havalandırma klipsini birleştirmek için tutucunun üzerindeki civatayı geri takın. Tutucunun arkasındaki ikili sistem üzerinde 360 ° başını çok fazla itmeye dikkat edin, kırılabilir.

3-Arabaya monte edilen manyetik desteği cihazınızla kullanmadan önce, kilitleme halkasını en iyi konumda vidaladığınızdan emin olun.

**Manyetik plaka kullanım talimatları**



1-Akıllı telefonunuzun arkasındaki koruyucu filmi [A] uygulayın Koruyucu film üzerindeki metal plaka [B] 'ye  
2-yerleştirme veya yapıştırma (3M yapıştırıcı sayesinde)



- تعليمات التجميع
- 1- ضع الترباس الدائري على رأس ٣٦٠ درجة ، مع الجزء الأكبر في الجزء الخارجي.
  - 2 - ضع رأس ٣٦٠ درجة داخل الثنائي على حامل الظهر ، محاذاته في الجزء المركزي. قم بربط البرغي الموجود على الحامل مرة أخرى للانضمام إلى الحامل ومقطع تهوية الهواء. انتبه لعدم دفع رأس ٣٦٠ درجة على الثنائي الموجود على حامل الظهر ، فقد ينكسر.
  - 3- قبل استخدام الدعم المغناطيسي المركب في السيارة مع جهازك ، تأكد من أنك تثبت حلقة القفل في أفضل وضع



- 1- قم بتطبيق الفيلم الواقي [A] على الجزء الخلفي من هاتفك الذكي
- 2- مكان أو عصا (بفضل الجزء الخلفي لاصق 3M) لوحة معدنية [B] على الفيلم واقية





### Instrução de montagem

1-Coloque o parafuso circular na cabeça de 360 °, com a parte maior na parte externa.  
2-Coloque a cabeça de 360 ° dentro do binário na parte traseira do suporte, alinhando-a na parte central. Aparafuse o parafuso no suporte de volta para unir o suporte e o clipe de ventilação. Preste atenção para não pressionar demais a cabeça de 360 ° no binário na parte traseira do suporte, pois ela pode quebrar.  
3-Antes de usar o suporte magnético montado no carro com o seu dispositivo, verifique se você parafusou o anel de travamento na melhor posição.

### Instruções de uso da placa magnética



1-Aplique a película protetora [A] na parte traseira do seu smartphone  
2-lugares ou bastão (graças ao adesivo da 3M) na placa de metal [B] na película protetora

Instrukcja obsługi  
UCHWYT SAMOCHODOWY MAGNETYCZNY  
Modello: GHOSTSUPERPLUS



**Instrukcja montażu**

1-Umieść okrągłą śrubę na głowicy 360 °, większą częścią w części zewnętrznej.  
2-Umieść głowicę 360 ° wewnątrz binarnego z tyłu uchwytu, wyrównując ją w środkowej części. Przykręć śrubę z tyłu uchwytu, aby połączyć uchwyt z klipem odpowietrzającym. Uważaj, aby nie naciskać zbyt mocno głowicy 360 ° na plik binarny z tyłu uchwytu, może się złamać.  
3-Przed użyciem wspornika magnetycznego zamontowanego w samochodzie wraz z urządzeniem upewnij się, że masz dobrze przykręcony pierścień zabezpieczający.

**Instrukcja  
magnetycznej**

**użytkowania**

**płytki**



1-Nałóż folię ochronną [A] z tyłu smartfona  
2-miejsce lub przyklej (dzięki klejowi 3M z tyłu) metalową płytkę [B] na folii ochronnej



### Asennusohjeet

1 - Aseta pyöreä pultti 360 °: n päähän siten, että suurin osa on ulkoisessa osassa.  
2 - Aseta 360 ° pää binaarin sisään pidikkeen takaosaan kohdistamalla se keskiosaan. Kierrä pidikkeen pultti takaisin kiinnittäaksesi pidikkeeseen ja ilmanvaihtoaukkoon. Varo, ettet työnnä liikaa 360 °: n päätä pidikkeen takaosan binääriin, sillä se voi rikkoutua.

3 - Ennen kuin käytät autoosi asennettua magneettitukea laitteen kanssa, varmista, että olet ruuvatut lukitusrenkaan parhaaseen asentoon.

### Magneetikilven käyttöohjeet



1-Aseta suojakalvo [A] älypuhelimien takaosaan  
2-paikkainen tai kiinni (3M-liiman takana) metallilevy [B] suojakalvon päällä

**Monteringsanvisning**

1-Placera den cirkulära bulten på 360 ° -huvudet, med den större delen i den yttre delen.

2-Placera 360 ° -huvudet inuti binären på hållarens baksida och justera det i den centrala delen. Skruva fast bultarna på hållaren bakåt för att gå med hållaren och luftventilationsklämman. Var uppmärksam på att inte trycka för mycket 360 ° -huvudet på binäret på hållarens baksida, det kan gå sönder.

3-Innan du använder det magnetiska stödet monterat i bilen med din enhet, se till att du har skruvat låsringen i bästa läge.

**Instruktioner för användning av magnetplattor**

1-Applicera skyddsfilmen [A] på baksidan av din smartphone

2-Placera eller hålla fast (tack vare 3M självhäftande baksida) metallplattan [B] på skyddsfilmen