

## MONTAGE HANDLEIDING

Je bent de trotse eigenaar van een uniek eikenhouten wijnrek. Nu nog even monteren en je kunt met een glaasje wijn gaan genieten van dit fraaie design. Met dit stappenplan helpen we je bij de montage van het wijnrek.

### Stap 1: de voorbereiding

De montage van het wijnrek kan iedereen. Je hebt een boormachine nodig met een steenboortje van 8 mm. Meer niet! Werk veilig en zorg voor een schone omgeving.

### Stap 2: uitpakken

In de geleverde doos vind je 1 of meerdere wijnrekken met daarbij een montagesetje van 2 of 3 muurpluggen en bijbehorende schroeven. Hiermee monteert je het wijnrek aan de wand.

### Stap 3: bepaal de hoogte en de plaats van het wijnrek

De lengte van de plank is 90 cm of 200 cm; dit hangt van het gekochte wijnrek af. Meet eerst de hoogte van de vloer naar het plafond en bepaal hoe hoog de eerste fles moet komen.

### Stap 4: markeer de plaats van het hoogste schroefgat

Als je de gewenste hoogte van het wijnrek hebt bepaald, gaan we het eerste boorgat bepalen. Steek de eerste schroef in het boorgat en zet het tegen de muur. Markeer met de schroef voorzichtig de plaats waar de plug en schroef de muur in moet gaan. Boor het eerste gat in de muur. De diameter van dit gat moet 8 mm zijn.

### Stap 5: De eerste schroef

Top! De eerste plug kan in de muur gezet worden en de schroef kan er voorzichtig ingedraaid worden. Let hierbij op dat het schroefgat met de schuine afwerking aan de voorzijde komt. De schroefkop valt hier netjes in weg. Draai de schroef nog niet helemaal vast. We moeten de juiste hoek nog bepalen.

### Stap 6: De eerste fles kan geplaatst worden!

Wanneer de eerste schroef in de muur zit, kan de eerste fles in het wijnrek geplaatst worden. Nu gaan we de juiste hoek van het wijnrek bepalen. Zoals je zult merken hangt de eerste fles scheef. Draai de onderzijde van het wijnrek ca. 7 graden naar links (of rechts) totdat de geplaatste wijnfles horizontaal staat. We hebben de juiste hoek van het wijnrek gevonden. Markeer nu het onderste en middelste boorgat en boor de twee resterende gaten in de muur.

### Stap 7: het afmonteren van het wijnrek

Nadat de laatste twee boorgaten zijn gemaakt, kan je het geheel afmonteren. Alle schroeven kunnen aangedraaid worden en klaar ben je! Je wijnrek is klaar!