

MONTAGEINSTRUCTIES ZANDBAK



SCAN ME

1

Leg op een horizontale ondergrond de basisvorm uit met de 1^{ste} laag balken. Verbind de balken losjes met behulp van de grondpinnen*.



2

Knel het gronddoek met de opstaande randen vast tussen de 1^{ste} en 2^{de} laag balken. Breng vervolgens extra lagen balken geschrankt aan.



3

Duw de pinnen verder de ondergrond in tot ze gelijk komen met de bovenrand van de zandbak. Vul tot enkele cm onder de rand met speelzand.



4

Werk je zandbak verder af met afzonderlijk verkrijgbare hoekzandbakzitjes en een zandbakafdekking van fijn gaasnet of waterdicht zeil.



5

Bij een verlengde én verhoogde zandbak of op harde ondergronden kunnen de punten waar balken in lengterichting met elkaar verbonden zijn licht uitwaaiëren door buitenwaartse druk. Voorkom het door op de bovenste laag aluminium koppelstukken op die verbindingpunten aan te brengen.



* Op harde ondergronden worden de grondpinnen vervangen door steunstaken (of combinaties van steunstaken) die precies even hoog zijn als de zandbak.