

HET PLAATSEN EN LAKKEN VAN KURKEXPERT WANDKURK.

DE ONDERGROND

Kurkexpert kurktegels kunnen op praktisch elke ondergrond geplaatst worden, als deze maar drukvast, hard, vlak, blijvend droog, vormvast, vet- en stofvrij is.

Zie vooraf ook het Kurkexpert informatieblad over de ondergrond voor Kurkexpert wandkurktegels.

Indien u vragen hebt over de ondergrond kunt u terecht bij uw Kurkexpert. Informeer u uitgebreid voordat u de kurktegels gaat plaatsen!

DE VOORBEREIDING

Voordat u met het plakken van de kurktegels begint, controleert u of alle materialen aanwezig zijn en of alles naar wens is. (de structuur, de kleur enz.) Kleine onvolkomenheden, nuances betreffende kleur, maat en/of structuur zijn inherent aan een natuurproduct als kurk. Begint u eenmaal met het verlijmen van de kurktegels is het moeilijk zo niet onmogelijk nog iets te veranderen. De ongelakte kurktegels die u gaat plaatsen zijn dof en voelen wat ruw aan. Dit verandert door het aanbrengen van de (blanke) laklagen. De kleur zal ook veranderen maar in welke mate, is afhankelijk van welke kleur en motief u hebt gekocht. Indien u twijfelt of wanneer u het eindresultaat wilt beoordelen voordat u de hele wand geplaatst heeft, adviseren wij u voordat u begint 1 tegel te voorzien van 1 tot 3 laklagen (met voldoende droogtijd ertussen!) Lees voordat u begint ook alle gebruiksaanwijzingen op de verpakkingen. Indien iets niet naar wens is kunnen binnen een week na levering onze producten kosteloos worden omgeruild. Eventuele reclames op zichtbare afwijkingen worden niet meer in behandeling genomen na het verwerken van de materialen

U begint met het vegen of stofzuigen van de ondergrond en eventuele werkzaamheden hieraan zoals omschreven in de eerder genoemde informatie bladen.

Daarna legt u alle benodigdheden klaar, een veilige(!) trap of bankje, een stuk krijt of potlood, een smetlijn, een meetlat en een metalen rij, een houten plaat om op te snijden, een scherp cuttermes/stanleymes, een (rubber)hamer, schuurpapier, rollers, kwasten een telescoopsteel of bezemsteel en een schone plastic emmer, liefst een die afsluitbaar is met een deksel.

Het plaatsen van de wandkurktegels kan op verschillende manieren; in de lengte of in de breedte van de wand. Probeer u het eerst maar eens met een aantal tegels zonder lijm en kijk welke manier u de mooiste vindt. Let op; leg altijd de gekleurde kant of structuurkant van de kurktegels boven. Hoe u de wand gaat plaatsen maakt niet zo zoveel uit, de legmethode blijft hetzelfde.

Het best begint u met het uitzetten van een rechte lijn (in de breedte of in de lengte van de muur al naar gelang u de wand wilt gaan plaatsen), ongeveer in het midden. Meet vooraf goed hoe u aan het einde van de muur of het plafond gaat uitkomen (zodat u niet met een reepje van 1 cm moet gaan opvullen). U trekt een rechte lijn met uw smetlijn, potlood of krijt.

HECHTPRIMER

Omdat de ondergrond van een wand meestal vrij poreus is raden wij u aan altijd een hechtprimer te gebruiken. Deze brengt u aan met een kwastje voor de kanten en een roller voor de grote vlakken. De primer dient volledig droog te zijn voordat u verder gaat. Voor een goede droging zorgt u voor ventilatie en een goede temperatuur (18 tot 20 °C).

KURK CONTACTLIJM

De meest gebruikte lijm voor kurktegels is de Wacolex Contactlijm. Dit is een 2-zijdige latex contactlijm op waterbasis.

Gebruiksaanwijzing: De lijm is bestemd voor zowel het inlijmen van de kurktegels als voor het inlijmen van de wand zelf. Op de kurktegel kunt u de lijm aanbrengen met een (kortharige) roller deze kan u weggooien na gebruik. Dun inlijmen is voldoende. U kunt de tegels ook laten "voorlijmen" door uw Kurkexpert. De tegels dienen dan wel binnen 14 dagen te worden verwerkt, anders droogt de lijm te ver uit.

De contactlijm dient op de ondergrond aangebracht te worden met een roller. Ook nu geldt: zeker niet te dik!!! De lijm is tijdens het aanbrengen wit van kleur, maar als deze opdroogt wordt hij transparant. Voor u de kurktegels gaat leggen moet de lijm volledig droog zijn. De droogtijd is ca. 1/2 uur tot een uur. Open tijd ca. 6-8 uur. Het gemakkelijkste is om te beginnen met de achterste/onderste helft van de wand in te lijmen. Zo lijmt u niet teveel in een keer. Na het drogen van de lijm (transparant laten opdrogen) kan u beginnen.

Belangrijk:

Bewaren bij temperaturen die niet beneden de +10 °C komen, maar ook niet boven de 25°. Zeer gevoelig voor vorst! Verwerkingstemperatuur mag niet beneden de +15 °C zijn. Bij koud weer dienen de lijm en de ruimte waarin geplaatst gaat worden tijdig op temperatuur gebracht te worden.

HET PLAATSEN

De meeste gebruikte legmethode is wild verband. Hierbij begint u ongeveer 20 cm uit de muur, langs uw rechte lijn. U plaatst de lange zijde van de tegel of lamel langs de lijn. Laat de tegel langzaam in de lijm "zakken". Als u de tegel redelijk los op de lijm legt is deze nog gemakkelijk weg te halen. Ligt de tegel goed? Dan klopt of wrijft u de tegel aan. Zo sluit u tegel na tegel aan. Mooi tegen elkaar, maar niet te strak.

Aan het einde van de rij meet u hoeveel u van de laatste kurktegels moet afsnijden. Dit op maat snijden doet u langs een metalen rei of liniaal, op een houten plaat, zo blijft uw mes scherp. Met het overgebleven stuk begint u de volgende rij. Draai het overgebleven stuk 90 ° zodat de snijkant tegen de muur aanligt en ga zo verder. Kurktegels van Kurkexpert.be "werken" nauwelijks en kunnen dus gerust tegen de zijkant aan gelegd worden, maar doet u dat niet te strak.

Tegen de tijd dat u bijna klaar bent kan u de andere helft van de ruimte inlijmen zodat deze kant vast kan drogen. Nu legt u ook weer vanuit het midden op dezelfde manier. Met een afvalstuk kan u de overgebleven stukken opvullen.

Het aflakken van de kurkwand kan direct plaatsvinden. Voordat u gaat lakken de wand goed stofzuigen/afvegen en controleren of alle tegels goed vastgelijmd zijn.

Schoonmaken van gereedschap: direct na verwerking met warm water en zeer goed laten drogen.

HET LAKKEN

Voordat u gaat lakken leest u ook de gebruiksaanwijzing op de verpakking. Voor kurkwanden raden wij u een speciale wandkurklak aan. Deze is veel dikker dan vloerlak en "loopt" niet uit. U voorkomt "druppels" lak. Zorg voor een goede temperatuur (tussen de 18 °C en 22 °C) en u zorgt voor een goede ventilatie. Ook belangrijk is een goede RLV (tussen de 65 tot 80 %). Het is belangrijk dat het niet tocht, dan kan er stof en vuil in de (natte) lak waaien. Ventilatie is ook deuren naar de hal openzetten en boven of in andere ruimtes de ramen naar buiten openzetten.

Schud de bus, emmer of jerry-can goed! Doe de lak in een schone plastic emmer. Tijdens het lakken is het aan te bevelen de lak regelmatig om te roeren. Ontpluis de roller eerst met een schuurpapiertje

U begint met het lakken van de randjes met een kwastje. Daarna volgt het grote gedeelte: doe de roller op een stok, bijvoorbeeld een telescoopsteel of een bezemsteel. U kunt de lak redelijk dik aanbrengen, maar voorkom te allen tijde dat de lak naar beneden loopt. (verbr. 10–15 m² per ltr) Beweeg de roller altijd zowel in de lengte als in de breedte van uw wand. In totaal dient uw kurkwand meestal 2 tot 4 keer gelakt te worden, afhankelijk van waar de wand wordt geplaatst. Maar het aantal keren is niet belangrijk, belangrijk is dat u **alle** meegekochte lak op uw kurkwand aanbrengt.

Voordat u een volgende laklaag aanbrengt moet de eerder aangebrachte laklaag *volledig* droog zijn. Controleert u ook voor het aanbrengen van een volgende laklaag of er geen stof of vuil (insecten) in de laklaag gekleefd zitten. Indien nodig licht opschuren en stof afnemen. Bij eventuele vragen eerst uw Kurkexpert raadplegen.

LET OP:

De kleur c.q. structuur van de kurktegels zal door het aanbrengen van de lak een ander aanzicht krijgen. Indien nodig een proefstukje maken op een overgebleven, losse tegel. U kunt namelijk door bijvoorbeeld een pigment door de lak te laten mengen het aanzicht van de kurk veranderen, indien u dit mocht wensen. Is de wand geheel afgewerkt dan is dit niet of nauwelijks meer mogelijk! Raadpleeg ook hiervoor **eerst** uw Kurkexpert!
Lak de wand in zijn geheel en zeker niet in 2 "helften". Glansverschil kan hiervan het gevolg zijn.

BIJZONDERHEDEN VAN DE AQUA WANDKURKLAK

- * De Rigo Step Wandkurklak is een sneldrogende lak op acrylaat basis en praktisch reukloos.
- * Bestand tegen de gebruikelijke huishoudchemicaliën.
- * Stofdroog na 1 uur. Na 2 tot 6 uur overlakbaar (als de eerder aangebrachte laklaag maar helemaal droog is). De laklaag is pas uitgehard na ca. 7 dagen. (bij 65% rlv en 18°C)
- * Gelieve de eerste week niet met water aan de wand te komen
- * Wacht bij voorkeur enkele dagen voordat u gaat afkitten.
- * Tijdens het opbrengen kan de lak een wit-blauwe glans vertonen, deze verdwijnt
- * Bij een nieuwe naturel en donker gekleurde kurkwand kan het lijken dat inwerking van vocht, lichtere vlekken c.q. verkleuringen achterlaat (bijvoorbeeld bij het erg nat laten van een badrand). Dit is een natuurlijk verschijnsel. Dit trekt weer weg bij het opdrogen van de laklaag. Bovendien is dit een tijdelijk verschijnsel dat steeds minder wordt bij het uitharden van de lak.
- * Gereedschappen zijn met water schoon te maken, direct na het lakken. U kan de roller ook in de emmer (onder de lak) laten staan. Zo gooit u niet steeds een kwart liter lak weg.

- * Deze lak is niet onderworpen aan de kentekenplicht voor gevaarlijke stoffen.
- * Bij oogcontact met overvloedig water spoelen en arts raadplegen.
- * Tijdens verwerking (en droging) altijd ventileren, maar vermijdt tocht.
- * Indien nodig (temperatuur beneden 18°C en/of een RLV van 80% of meer) ook verwarmen !!!
- * Watergedragen producten vorstvrij bewaren EN NIET VERWERKEN ONDER 15°C EN BOVEN 80% RLV.

Let op:

Nooit alleen blanke lak gebruiken. Altijd in combinatie met, of een kleursealer, of een kleurlak (opaal wit/grijs/bruin). Bij gebruik van alleen blanke lak op naturel kurktegels zal het motief van de kurktegels zeer snel vervagen.

ALGEMEEN

Een slechte droging van de laklaag (langdurig "nat" blijven) of een constante vochtotrekking van onderuit (vochtige buitenmuur) kan het zgn. doorbloeden van de kurk tot gevolg hebben. De natuurlijke harsen ofwel tannine in de kurk kan een bruingelige "verkleuring" veroorzaken.

Dit is een natuurlijk verschijnsel en hoeft geen invloed op de kwaliteit van de wand te hebben. Zorg daarom voor een goede ventilatie, goede verwarming en een blijvend droge ondergrond. Een lange droogtijd van de lak kan gevolgen hebben voor de kwaliteit c.q. verfilming van de laklaag. Bij twijfel **direct** uw Kurkexpert raadplegen. Bij eventuele vragen altijd eerst uw Kurkexpert raadplegen alvorens verder te handelen. De verwerking van de producten geschiedt buiten het controlebereik van uw Kurkexpert en geschiedt derhalve voor verantwoording van de gebruiker.

ONDERHOUD

Dagelijks: gewoon afnemen schoonhouden met Kurk Vloerreiniger. Dit doet u elke keer in het water als u wand nat afneemt. Water met een scheut azijn mag ook af en toe gebruikt worden.

EEN BADKAMER

Kurk wordt steeds vaker in badkamers gebruikt omdat het lekker warm is, zacht aanvoelt, niet glad is en natuurlijk erg decoratief is. Kurk kan zowel op de vloer als tegen de wand gebruikt worden in de badkamer, maar . . .

Er zijn wel een aantal zaken waar we scherp op moeten letten, vanwege het hoge vocht aanbod. In de badkamer kan enkel volledig verlijmd kurk worden gebruikt die 4 tot 5 keer wordt afgelakt. Verder dient de kurk overal goed te worden afgekit met overschilderbare acrylaatkit. Dit afkitten mag pas 7 dagen na het aanbrengen van de laatste laklaag gebeuren. Intussen mag de kurk niet nat worden.

Wilt u na een jaartje of 10 een andere kleur? Geen probleem. Met de Kurkexpert kleurlak kan u de wand in een geheel andere kleur opnieuw lakken. Vraag vooraf advies aan uw Kurkexpert.

Nog vragen? Nog iets weten?



Kom of bel gerust. Wij staan graag voor u klaar!

Ons adres en telefoonnummer vindt u op uw aankoopnota, in de gouden gids en op onze website www.Kurkexpert.be.

Indien u aankopen over heeft na plaatsing mag u deze terug brengen binnen 14 dagen na aankoop, maar

- speciaal voor u bestelde materialen kunnen wij niet terug nemen,
- wij kunnen enkel ongeopende en onbeschadigde volle verpakkingen retour nemen, (tenzij anders overeengekomen)
- U dient een aankoop factuur te overleggen,
- wij geven geen geld terug, wel een tegoedbon.



 **Robby Berkman**
 robby@kurkexpert.be

 Goormansdijk 20, 2480 Dessel
 014 51 45 18
 kurkexpert.be