



Plaats de fietshoes globaal over jouw fiets heen zodat alle zijden bedekt zijn.



Centreer nu de hoes over het hoogste punt van de fiets en trek de onderkant over de wielen heen.



Trek de kliksluiting door de wielen stevig aan.



Voeg eventueel een slot toe, door het wiel en vervolgens door de metalen uitsparingen heen.