

# toiletsticker.com



aim for a cleaner toilet



How to install the urinal stickers:

Make sure the surface of the urinal is completely dry.

Peel the sticker gently of its backing paper.

For the best result, do not touch the edge of the sticker, only the center.

Put the sticker about 3 to 4 centimeter above the waterline in a regular flush type toilet, or 5 centimeter above the drain location in a urinal. Make sure the sticker is secure and tight. Ready for use!



Plakinstructie toiletstickers:

Zorg dat het oppervlak van het toilet goed droog is anders zal de sticker niet goed hechten. Haal de sticker voorzichtig los van het vel. Het beste raakt u de randen van de sticker niet aan. Plak de sticker ongeveer 3 tot 4 centimeter boven het water dat in het toilet staat bij een regulier toilet. Bij een urinoir plakt u de sticker ongeveer 5 cm boven de afvoer. Druk de sticker goed aan, zodat deze goed op het oppervlak hecht. Klaar voor gebruik!

# toiletsticker.com



aim for a cleaner toilet



So kleben Sie Ihr Toiletten-Sticker richtig auf:

Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche des Urinals vollständig trocken ist. Sollte die Oberfläche nicht trocken sein, haften die Aufkleber nicht richtig. Ziehen Sie den Aufkleber vorsichtig von der Trägerfolie ab. Bei einer regulären Toilette, kleben Sie das Motiv in einem Abstand von 3 – 4 Zentimeter oberhalb der Wasserlinie an. Bei einem Urinal verkleben Sie dieses ca. 5 Zentimeter über dem Ablass. Vergewissern Sie sich, ob der Sticker sicher klebt. Jetzt sind Sie fertig!



Comment poser les stickers dans la cuvette WC / urinoir :

Vérifiez que la cuvette WC/ l'urinoir est sec pour une meilleure adhérence. Retirer délicatement le sticker du papier support. Poser le sticker à 3 ou 4 cm de la ligne de flottaison dans une cuvette WC ou à 5 cm au-dessus de l'évacuation dans un urinoir. Assurez-vous que le sticker est bien posé. Prêt !