



Montagehandleiding Bureau Atlanta & bureau San Diego

Bedankt voor het aankopen van het bureau Atlanta of bureau San Diego (verschil is het model van de poot)

Hieronder leggen wij in enkele stappen uit hoe het bureau gemonteerd moet te worden.

Stap 1 : Leg het bureaublad met de bovenzijde van het blad op de grond.

Stap 2: Plaats de bureaupoot tegen het uiteinde van het bureaublad en schroef deze vast met de meegeleverde schroeven. De gaten in de poot zijn al vorgeboord. Het bureaublad hoeft niet vorgeboord te worden.



Stap 3: Plaats het bureaustapje aan de andere zijde van het bureaublad en schroef deze vast met de meegeleverde schroeven.



Wil je jouw bureau een extra bescherm laag geven? Bestel dan onze Wood protect erbij!

Wood protect is een transparante coating die volstrekt kleur en reukloos is. De coating zorgt ervoor dat vuil en vlekken zich niet vasthechten aan het hout. Het vuil dringt niet door tot in de vezels, zo is het gemakkelijk om met wat water en een spons dit dan ook te verwijderen.

