

Handleiding

Bevestiging 3M tape

- 1.** Zorg dat de ondergrond schoon, droog en glad is.
- 2.** Plak de 3M tape achterop de houder en druk de toilethouder voor 3 minuten lang stevig tegen de muur aan.
- 3.** Wacht minimaal 24 uur voor er toiletrollen aan te hangen.