

## **Handleiding / Manual d'Instructions**



1. Meet de hoogte van de stootvoeg en haal eventueel los cement of viezigheid uit de voeg. Hierdoor gaat het gaas er beter in er blijft de ventilatie op peil
2. Knip deze ongeveer met een kniptang of ijzerschaar op maat
3. Vouw het gaasje en duw het daarna met een plamuurmes in de voeg
4. Duw het gaas tot halverwege de binnenkant zodat hij goed klemt maar bijna uit het zicht is

- 
1. Mesurez la hauteur du joint bout à bout et retirez tout ciment ou saleté détaché du joint. En conséquence, le maillage entre mieux et la ventilation est maintenue
  2. Coupez-les grossièrement à la taille avec une paire de pinces ou de ciseaux en fer
  3. Pliez la gaze, puis poussez-la dans le joint avec un couteau à mastic
  4. Poussez le filet à mi-chemin vers l'intérieur pour qu'il tienne bien mais soit presque hors de vue

*Toutes mes excuses pour les erreurs de langue. Traduction par google translate*