



Handleiding

Zet twee potloodpuntjes in openingsgaatjes van het handdoekrek met behulp van een waterpas.

Boor met een steenboor doorsnee 6 mm een gat zo diep als de plug.

Doe de plug in het gat en hang de handdoekhouder op met de bijgeleverde schroeven met zwarte kop.

Let op! Bij het installeren van dit product is de mat zwarte afwerking krasgevoelig. Als u de schroeven aandraait zorg dan voor enige bescherming van de onderdelen.

Mocht er toch een kleine beschadiging optreden is dit bij te werken met een watervaste zwarte viltstift.