



Handleiding

Maak de ondergrond schoon, vetvrij en goed droog. Plak het product op de gewenste plaats en druk het goed aan. Belast het de eerste 60 minuten niet.