

Installatie-instructies

- Reinig de oppervlaktes waarop u gaat plakken met een alcoholhoudend schoonmaakmiddel. Droog de oppervlaktes goed na reinigen.
- Gebruik de installatiemal volgens onderstaande instructies
- Druk na het plaatsen het afsluitplaatje en het slot goed aan
- Laat beiden minimaal 24 uur drogen voor gebruik voor een goede hechting (Zet het palletje van het slot zolang naar boven in de 'open' stand)
- Zet na minimaal 24 uur drogen het palletje van het slot voor gebruik naar beneden in de gesloten stand.



1.



2.

1. Plaats het haakplaatje en het slot in de mal en verwijder het papier van de stickers

2. Plaats het geheel in het kastje of de la en zet het palletje omhoog



3.

3. Doe het deurtje dicht en het slot zal automatisch aan de deur blijven plakken



4.

4. Het slot plakt nu aan de deur/lade. Verwijder de installatiemal, zet het palletje naar beneden en check of het slot aan het plaatje blijft haken. Laat minimaal 24 uur drogen voor gebruik.