

S2 profielcilinders

Dit montagevoorschrift is van toepassing op S2 profielcilinders.

- 1** Draai de meenemer* naar beneden door de sleutel te draaien in de cilinder.
- 2** Plaats de cilinder in het slot. Schroef de cilinder vast met een cilinderschroef DIN7991 M5 (lengte \leq doornmaat slot + 10 mm).
- 3a** Kerntrekbeslag:
Plaats het beslag over de cilinder en bevestig het beslag.

Let op! Bij kerntrekuitvoeringen mag de cilinder maximaal 12 mm buiten de deur uitsteken (zonder beslag).

- 3b** Plaats het beslag over de cilinder en bevestig het beslag.

Let op! De cilinder mag aan de buitenzijde maximaal 3 mm van het beslag uitsteken.

