

Meethulp en instructie

Het opmeten van de juiste boormaat/hartafstand van je kast- en ladegreepjes is cruciaal om ervoor te zorgen dat je de juiste maat greepjes kiest voor je meubels:

1. Verwijder de oude greepjes (indien aanwezig):

Als je al greepjes op je kasten of laden hebt, verwijder deze dan zorgvuldig (met een schroevendraaier). Dit geeft je toegang tot de boorgaten.

2. Meet de boormaat/hartafstand:

Plaats het uiteinde van je rolmaat of liniaal tegen het midden van het ene boorgat (waar het oude greepje zat).

Meet vervolgens de afstand tot het midden van het andere boorgat.

Dit gemeten aantal millimeters is de hartafstand van je greepjes.

3. Selecteer de juiste maat greepjes:

Nu je de hartafstand hebt gemeten, kun je op zoek gaan naar kast- en ladegreepjes met dezelfde hartafstand. Zo weet je zeker dat de nieuwe greepjes perfect passen op de bestaande boorgaten.

4. Installeren

Voor het installeren van de greepjes plaats je de handreep op de gaten van het meubel en maak je de greep vast door het bevestigen van de schroeven middels een schroevendraaier.