

INSTRUCTIES

AUTORUIT



1 Verwijder het plastic afdekkopje.



2 Plaats het instrument op een hoek van het autoraam en oefen kracht uit om de slagpin te activeren in noodgevallen.



3 De autoruit is verwijderd, u kunt het voertuig verlaten.

AUTOGORDEL



4 Houd het instrument stevig vast, verwijder de dop en plaats de inkeping tegen de autogordel.



5 Zorg dat de inkeping op één lijn ligt met de zijkant van de autogordel.



6 Snijd de autogordel in een krachtige beweging door.