

Het frame.

1. Plaats de twee korte vuren balken haaks ten opzichte van de lange balken.
2. meet 50 cm vanaf het uit einde van de langste balken, en zet deze vast met de lang schroeven.

Het bed

1. Plaats de 2 eiken balken van 228cm lang op de uit einden van het frame. leg deze met de open kant van de verbinding naar boven.
2. Leg hierna de korte balken met de open kant van de verbinding na benden, op de langen balken.
3. Controleer of de diagonale maat gelijk is.
4. Leg de 3 vuren balkjes voor de lattenbodem in het bed. De middelste moet in het midden liggen. Het hart van het balkje op 90cm van af de zijkant.
5. Schroef de middelste balk met 4 schroeven van 7 cm vast.
6. Leg de 4 kleinen hoekijzers boven het frame op de vuren balkjes. Schroef dezen in 1 keer door met schroeven van 7 cm.
7. Leg in alle 4 de hoeken een hoekijzer, bevestig deze met de schroeven van 4 cm.
8. Leg de lattenbodem in het frame.

Het hoofdbord

1. Leg de 2 planken vlak
2. Plaats de 2 steunen op de aan gegeven plaats.
3. Schroef de planken vast met 3 cm schroeven.
4. Plaats het hoofd bord op het bed.
5. Schuif het bed als laatst tegen de muur.

Het Frame



Het bed





hoofdbord

