

HANDLEIDING 1FORME WC-ROLHOUDER

MAAK PROPER EN DROOG

KLEEF DE PLAKSTRIP



GOED AANDUWEN

GOED VASTSCHROEVEN

***Installatie zonder boren
te gebruiken op een glade muren***

4 stappen en klaar



DUID DE HOOGTE AAN

GEBRUIK EEN 6 MM BOOR



PLAATS DE PLUG

GOED VASTSCHROEVEN

Instalatie met boren
te gebruiken op ruwe /glade muren
4 stappen en klaar