

INSTRUCTIES

1. Bevestig de stuurklem aan de telefoonhouder door de kogel in de kogelslot van telefoonhouder te klikken. Draai vervolgens de zegelring vast.
2. Bevestig de stuurklem aan het stuur. Eventueel met behulp van de meegeleverde rubberen ringen. Zorg ervoor dat de borgschroef stevig vast is gedraaid.
3. Zorg ervoor dat de borgschroef naar binnen is gevouwen en niet uitsteekt.
4. Plaats je telefoon in de houder en schuif de beveiliging 's slot aan de achterkant van de houder in de slotstand voor een extra zekering van je telefoon.

