

Gebruiksaanwijzing



3BMT



1. Reinig en ontvet het oppervlakte waar u de tochtband wilt bevestigen. Zorg dat dit oppervlakte na reinigen en ontvetten droog is
2. Verwijder de beschermingstape aan de achterzijde van de tochtband en bevestigd deze op het vlak waar u deze wilt bevestigen
3. Druk deze vervolgens stevig aan gedurende 20 seconden

Onderhoud

Afnemen met droge doek, indien toch met natte doek schoon gemaakt dan goed laten drogen zonder druk uit te oefenen (sluit raam of deur dus niet voordat het droog is).