
HANDLEIDING VOOR INSTALLATIE

Simpele Magneet Installatie

Verwijder de sticker aan de achterkant van de magnetische telefoonhouder. Plak deze op de gewenste plek die u handig vindt. Dit kan op uw dashboard, op een vlakke ondergrond thuis of op het werk. Uw telefoon zelf is niet magnetisch, daarom wordt deze telefoonhouder geleverd met een dunne magnetische sticker. Plaats deze in de telefoonhoes of achter op de telefoon. De krachtige magneet zorgt ervoor dat de telefoon onder alle omstandigheden stevig op de Floveme houder blijft bevestigd.

Tips voor het beste resultaat:

1. Plak de Floveme magneet op een vlak- en vetvrije ondergrond.
 2. Plak de andere magneet evenwijdig of parallel achterop uw hoesje of telefoon.
- Zorg voor zo'n min mogelijke belemmering tussen beide magneten, in sommige gevallen kan het ook tussen uw hoesje en telefoon.

Voor meer uitstekende kwaliteitsproducten kunt u ons aanbod zien via onze winkel via [bol.com](https://www.bol.com). Daar kunt u gerust onze andere producten bekijken! 📞

