

---

# Handleiding acryl ligbaden

---

## Benodigdheden

De installatie van een acryl ligbad is betrekkelijk eenvoudig. Het enige wat nodig is, is een sifon met flexibele slang.



## Plaatsen van het ligbad

---

De montage vergt maar een aantal stappen:

1: Zorg dat de afvoer, in de vloer, zich onder het bad bevindt. Plaats vervolgens het ligbad op de gewenste plaats.

2: Stel de stelpoten zodanig af dat het bad niet (meer) wankelt en waterpas staat. Het is aan te raden om de onderste badrand ongeveer 1-2 mm boven de vloer te houden. Zo rust al het gewicht op de stelpoten.

3: Vervolgens dient de sifon met flexibele slang aangesloten te worden. Aan te raden is om een 90 graden koppelstuk (40mm pvc) aan te sluiten op de verticale buis, van de afvoer in de vloer. Til of kantel het ligbad en bevestig de sifon met flexibele slang aan de afvoer van het bad. Verbind deze daarna met de afvoer in de vloer.

4: Plaats het ligbad op de gewenste positie en klaar!

## Aanbrengen van kit (optioneel)

Het bad staat los op de vloer. Eventueel is deze ook vast te maken met kit. Echter is daarna wel vrij lastig onder het bad te komen. De opties zijn de volgende:

1: Breng kit aan onder alle stelpoten, zet het bad neer en laat de kit uitharden.

2: Wanneer het bad op de juiste plaats staat, kit de onderste rand van het bad vast aan de vloer.

*Wij wensen u veel plezier met het ligbad!*