



- 1- A-1 Houd de profielen rechtop zoals weergegeven in de afbeelding.
- 2- A-2 Schroef de houten planken in de schroefgaten die zich bevinden in de profielen met behulp van de bijgeleverde schroeven.
- 3- A-3 Bevestig de dwarsbalken door ze in de schroefgaten aan de achterkant te schroeven.
- 4- A-4 Bevestig de eindstukken aan de gaten die zich op de profielen bevinden.
- 5- A-5 Door elk van de verstelbare poten die uit de verpakking komen aan het profiel te bevestigen, kunt u de hoogte ervan aanpassen aan de vloer die u heeft.